



舞台吊物仕様

NO	名称	数量	巾寸法	丈寸法	方式
1	緞帳	1	9,000	4000	電動昇降ドラム捲取
2	第1カスミ幕	1	10,000	1500	固定吊
3	ボーダーライト	1	7,800	—————	固定吊
4	サスペンションライト	1	7,800	—————	固定吊
5	第2カスミ幕	1	9,000	1500	固定吊
6	第1バトン	1	7,800	—————	固定吊
7	スクリーン	1	6,600	4900	電動昇降ドラム下部捲取
8	第3カスミ幕	1	9,000	1500	固定吊
9	アッパー水平ライト	1	7,800	—————	固定吊
10	第2バトン	1	7,800	—————	電動昇降ワイヤー捲取
11	バック幕	1	10,200	4500	固定吊ひも引開閉
12	水平幕	1	9,000	4500	固定吊
13	第1見切幕	2	2,700	4500	固定吊手引開閉
14	第2見切幕	2	1,800	4500	固定吊手引開閉
15	シーリングライト	1	12,000	—————	固定吊

紋別市文化会館

多目的ホール舞台吊物装置側面図

〒 094 -0005 紋別市幸町3丁目1-8
 TEL 0158 -24 -2111 (内線414)
 FAX 0158 -23 -1388